

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Панели контроля доступа серии InBio Pro



Комплектация





2 Отвертки

4 Диоды

2 Винты и анкеры

Содержание

Комплектация	2
Дополнительные аксессуары	4
Меры предосторожности	5
Подключение оборудования	6
Светодиодные индикаторы	7
Размеры	8
Установка панели и шкафа	9
Соединения	10
Схема подключения питания	11
Подключение RS485	12
DIP-переключатель	13
Wiegand	14
Кнопка выхода	15
Замок	16
AUX	19
Ethernet	20
Восстановить заводские настройки	21
Схема установки	22
ZKpanelWeb	23
Вопросы и ответы	29
Электрические характеристики	30
Спецификация	31



ПО ZKBioSecurity

Дополнительные аксессуары



Wiegand Card Reader



InBio Pro Cabinet



ZK4500 Enrollment reader



Prox Card



K2 Exit Button



CR20E Card Enroller



RS485 Fingerprint Reader

Меры безопасности

Внимательно прочитайте перед установкой.



Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, влажности, пыли или сажи.



Магниты, ЭЛТ, телевизоры, мониторы или динамики, могут повредить устройство.



Не размещайте устройство рядом с нагревательным оборудованием.



Будьте осторожны, чтобы жидкости, напитки или химикаты не попали внутрь устройства.



Не позволяйте детям прикасаться к устройству без присмотра.



Не роняйте и не повреждайте устройство.



Не разбирайте, не ремонтируйте устройство.



Не используйте устройство для иных целей, кроме указанных.



Очищайте устройство, чтобы удалить с него пыль. При чистке не используйте воду.

Свяжитесь с вашим поставщиком в случае возникновения проблем.

Подключение оборудования



Светодиодные индикаторы



Мигает (АСТ) Желтый светодиод происходит обмен данными.

EXT RS485 (TX / RX) Мигающий желтый и зеленый светодиодный индикатор указывает на то, что идет обмен

Мигающий (POWER) Красный светодиод - панель включена.

Мигающий (RUN) Зеленый светодиод показывает, что панель находится в нормальном рабочем

— Мигающий (CARD) Желтый светодиод указывает, что карта

Размеры











Установка панели и шкафа



Шаг 1 Пропустите кабель через отверстия Шаг 2 Смонтируйте металлический шкаф Шаг 3 Вставьте панель InBio Pro





Мы рекомендуем загкручивать винты монтажной пластины в цельную древесину, шпильку, балку. Если балка не может быть найдена, используйте прилагаемые гипсокартонные пластиковые анкеры.

Соединения



Без резервного аккумулятора



Рис. 13

С резервным аккумулятором





Рис. 15

DIP переключатель





Важные замечания

- На задней панели считывателя отпечатков пальцев RS485 имеется шесть DIP-переключателей, переключатели 1-4 - адрес RS485, переключатель 5 зарезервирован.
- Установите нечетный адрес для считывателя на входе и четный номер для считывателя на выходе.
- Если считыватель отпечатков пальцев RS485 питается от панели InBio460Pro, длина провода должна быть менее

100 метров.

- Панель InBio460Pro может давать максимальный ток 500 мА, ток запуска считывателя отпечатков пальцев RS485 составляет 240 мА. Таким образом, InBio460Pro может питать только два считывателя отпечатков пальцев RS485.
- Если длина кабеля превышает 200 метров, переключатель номер 6 должен быть включен, как показано ниже:



Расстояние: более 200 метров.





Кнопка выхода



Рис. 18

Подключение замка

Подключение замка с внешним источником питания (Сухой контакт)



Переключение сухого контакта на влажный контакт

Важные замечания:

Заводская перемычка по умолчанию установлена как сухой режим. Если вы хотите питать замок от панели, вы должны:

- 1. Снять крышку InBio460 Pro. Нажмите на вкладку внутрь (см. Рис. 21)
- 2. Выберите соответствующее реле замка и найдите его перемычки
- 3. Снимите перемычки и поменяйте 🕞 🖨 🚺 на 🗖 🖨 🖨
- 4. Подключите замок, как показано на рис. 23 и 24.



Рис. 20





2,3-4,5

3 2

Настройки по

умолчанию 1, 2 - 3, 4

1

5 4 Þ

4 3 2 1

Снимите перемычки

5

перемычки

Подключение замка



Нормально закрытый замок с питанием от панели (Мокрый контакт)





AUX входы/выходы

AUX вход







Ethernet кабель

Подключение по локальной сети

Важные замечания:

- 1. Поддерживаются 10Base-Т и 100Base-Т
- 2. Длинна кабеля должно быть не более 100 м
- 3. Для кабеля более 100 м используйте хаб для усиления сигнала.



Прямое подключение

Чтобы напрямую подключить InBio Pro к ПК, используйте прямой сетевой кабель. Панель InBio Pro поддерживает автоматический MDI / MDIX и нет необходимости использовать кабель перекрестного типа.





Восстановить заводские настройки



Восстановить заводские настройки

- Если вы забыли IP-адрес панели InBio Pro или устройство работает не должным образом, вы можете использовать DIP-переключатель номер 7, чтобы восстановить заводские настройки. Сбрасываемые параметры - это IP-адрес устройства, пароль, шлюз и маска подсети.
- 2. По умолчанию переключатель выключен. Переместите его вверх-вниз три раза в течение 10 секунд и верните в положение ВЫКЛ. Заводские настройки будут восстановлены после перезапуска панели управления.



Сбросить заводские настройки

Включите и выключите переключатель № 7

Повторите процесс 3 раза



Схема установки





Примечание. Только inBio Pro большой емкости поддерживает функцию ZKPanellWeb.

В некоторые модели добавлена встроенная функция веб-сервера. С помощью этой функции пользователь может подключиться к контроллеру через ПК и введя IP-адрес контроллера. Пользователи также могут использовать функцию веб-сервера для выполнения других операций, таких как настройка сети, конфигурация Push, синхронизация времени и управление учетными записями пользователей.

1. Вход в веб-сервер

а. Подключите контроллер к сети или ПК, запустите браузер, введите IP-адрес контроллера (по умолчанию 192.168.1.201).



б. Введите «Имя пользователя» и «Пароль» (по умолчанию «admin» и «admin»).



в. Нажмите Войти, чтобы войти в веб-сервер.

2. Панель основных операций веб-сервера



(1) Смена пароля администратора

а. Нажмите



6. Введите старый и новый пароли и нажмите «Подтвердить», чтобы изменить пароль администратора.

Modify Password Cl			
User Name:	admin		
Old Password:		* Enter a string of 4-30 characters!	
New Password:		* Enter a string of 4-30 characters!	
Confirm New Password:		* Enter a string of 4-30 characters!	
	Confirm	Cancel	

(2) Языковые настройки

Нажмите 🥨, чтобы измените язык, на котором отображается интерфейс сервера, и нажмите «Подтвердить».

		Close
English English	~	
Latin-Spanish	Cancei	
	Enalish English Latin-Spanish ∠on⊓rm	English English Latin-Spanish Jonnirm Gancei

(3) Условия использования

Нажмите (), и вы сможете просмотреть текущую версию сервера, а также браузер и разрешение, рекомендуемые для сервера.



About	Close
ZKTECO	
Version Number:	
2.0.1 (1.0.2 May 16 2016)	
A browser is recommended for this system.:	
Internet Explorer 9+/Firefox 27+/Chrome 33+ other	
Display Resolution:	
1024 × 768 pixels or above	
Copyright ©2008-2016All Rights Reser	ved.

(4) Онлайн справка

Если вы столкнулись с некоторыми проблемами при использовании

сервера, нажмите



WEB Help Do	current
WEB Version	< 20
Date: July 20	16
Note For othe	r information not mentioned here, please read related user manual.
Login Web Se	ener i Basic Operation i Network Settings i Communication Settings i System
1. Login W	leb Server
 1. Cont 192, 165 	tect the controller to the network or PC, start the browser, enter the IP address of the controller, which is 3.1.201 by default. Then you can visit the Web Server.
€ →	2 1993.544.204 () 1993.544.204 () 1993.543.201
• 2. Who are ado	Web Sener is used, "user Name" and "Password" should be set firstly. The default "user name" and "password" nin.
	TKPanelWeb
	User Login
	Unit New .
	Annual Control of Cont
	T test X the
.1.044	r ISion init to antiar the Wish Senar

(5) Выход

Нажмите , а затем нажмите Подтвердить, чтобы вернуться на страницу входа на сервер.



★ZKPanelWeb

3. Сетевые настройки

Настройки TCP / IP

Network Settings	÷	TCP/IP Settings			
TCP/IP Settings		IP Address:	192.168.1.129 X		
.		Subnet Mask:	255.255.255.0	•	
Communication Settings	Ð	Gateway:	192.168.1.254	•	
o System	\oplus	Primary DNS:			
*			C	onfirm	Cancel

Установите параметры TCP / IP, которые используются при обмене данными между устройством и ПК.

а. Нажмите - Настройки сети > Настройки TCP / IP

б. Введите IP-адрес устройства, маску подсети, шлюз по умолчанию.

(IP-адрес по умолчанию 192.168.1.201, маска подсети по умолчанию 255.255.255.0, шлюз по умолчанию 0.0.0.0, основной DNS по умолчанию равно нулю).

с. Нажмите "Подтвердить", чтобы записать параметры в устройство. Перезагрузите устройство.

4. Настройки связи

(1) Настройка PUSH-сервера

÷	Network Settings	PUSH Server Settings	
•••	l .	Note: If both the IP mode and the domain mode are available	lable, the domain node is preferred.
	Communication Settings) Server Mode:	IP Mode Domain Mode
		IP Address:	192.168.90.231 ×
	Port Settings	Port	8088
	Communication Password		Confirm Cancel
ം	System (-		

PUSH-сервер отправляет информацию на сервер. IP-адрес сервера по умолчанию - 0.0.0.0, порт по умолчанию - 80.



Server Mode:	○ IP Mode	 Domain Mode 	
Domain Name:	1		
		Confirm	Cancel

Режим домена: значение по умолчанию равно нулю.

(2) Настройки порта

Ŧ	Network Settings	\oplus	Port Settings					
		_	HTTP Port:	t: 8	0	• (1-6553	35)	
	Communication Settings	Θ				Confirm		Cancel
	PUSH Server Settings							
	Communication Password							
ം	System	\oplus						

Порт HTTP: Указывает, что клиент инициирует HTTP-запрос к указанному порту на сервере. Порт по умолчанию - 80.

(3) Пароль связи

A Netwo	rk Settings 🕀	Communication Password		
		Old Password:	1	Enter a string of 0-6 characters!
	unication Settings (-)	New Password:		Enter a string of 0-6 characters!
PUSH	Server Settings	Confirm New Password:		Enter a string of 0-6 characters!
Port Se	ettings		Co	onfirm Cancel
Comm	unication Password			
o System				

Пароль связи: указывает, что связь по сети зашифрована. Значение по умолчанию равно нулю.

Если вы установите пароль связи, тот же пароль связи должен быть установлен на сервере для установления соединения.

5. Система (1) Пользовательские настройки

	Network Settings	User Settings		
		User Name	Note	Operation
	Communication Settings 🕘	admin	You can perform any configuration	Edit
		user	You can only view the device information and modify password of the current user	Edit
	© ^{o System} ⊂			
	Time Settings			
	System Settings			
	Device Information			

Нажмите «Изменить», чтобы изменить пароль администратора или пользователя.

★ ZKPanelWeb

(2) Настройки времени

÷	Network Settings	Time Settings			
•••		Current Time:	e: 2016-06-01 17:36:52		
١	Communication Settings	O Manual Setting			
<u></u> 0	System 🧲) Date:	2016-06-01	—	
-940 -	U 0	Time:	17:36:49		
	User Settings	Synchronization with PC Time			
		© -,			
	System Settings	PC Time:	2016-06-01 17:37:15		
	Device Information		Co	onfirm Cancel	

Вы можете вручную настроить время или синхронизировать время с временем ПК. Нажмите «Подтвердить», чтобы завершить настройку.

(3) Настройки системы



Нажмите "Перезагрузить". Устройство будет перезапущено.

(4) Информация об устройстве

A Net	Network Settings		Device Information				
		_	Device Name:	inBio460			
	Communication Settings	÷	Serial Number:	2015122690129			
"o Sys	System User Settings Time Settings System Settings Device Information	Θ	Platform: ZMM200_InBioPro				
°₩ ⁶ Llev			Firmware Version:	AC Ver 5.7.6.3029 May 20 2016			
Tim			Maximum user count:	60000 Remaining Capacity: 60000			
			Maximum fingerprint count:	20000 Remaining Capacity: 20000			
Sys			Maximum log count:	100000			
De			MAC Address:	00:17:61:D0:FA:32			
			IP Address:	192.168.1.129			
			Subnet Mask:	255.255.255.0			
			Gateway:	192.168.1.254			
			Primary DNS:				
			TCP Port:	14370			
			HTTP Port:	80			

Вопросы и ответы

1. Как переключить четыре двери (только вход) в две двери (вход/ выход)?

- > Подключите четыре считывателя.
- » Подключите два дверных замка (LOCK1, LOCK3).
- > В программном обеспечении установите считыватель №1-выход, а считыватель №2-вход.



- 2. Можем ли мы интегрировать IP-камеру и NVR?
 - > ПО ZKBiosecurity поддерживает IP-камеры ZKTeco и NVR.
 - > Вы можете привязать камеру к двери и установить связь для нее.
- 3. Что это значит «Ошибка формата Wiegand»?
 - » Поменяйте местами WD0 и WD1.
- 4. Как подключить сторонний считыватель к InBio Pro?
 - » Подключите выходы Wiegand к WD0 и WD1 считывателей к панели.

Примечание. Плата может давать только 12 В пост. тока, 300 мА, поэтому может потребоваться внешний источник питания.

5. Для чего используется слот для SD-карт??

- SD-карта, сохраняет журнал событий и хранит резервную копию в дополнение к внутренней памяти.
- 6. Какой провод рекомендуется для панели?
 - Э Рекомендуется витой экранированный провод 16 или 18 AWG.

7. Какой IP-адрес панели по умолчанию?

> 192.168.1.201

Электрические характеристики

	Минил	Номин	Макси				
	лум	ал	мум	Заметки			
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ							
Напряжение (В) постоянного тока	9.6	12	14.4				
Потребяемый ток (А)			2				
РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ							
Напряжение (В)			12B				
Ток (А)			2				
Вспомогательный релейный выход							
Напряжение (В)			12B				
Ток (А)			1.25				
АUХ ВХОД							
VIH (V)							
VIL (V)							
Pull-up резистор (Ω)		4.7k		Входные порты подтянуты резисторами 4.7k			
WIEGAND BХОД							
Напряжение (В)	10.8	12	13.5				
Ток (мА)			500				
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК							
Напряжение (В)	10.8	12	13.2				
Ток (мА)			500				

Спецификация

	InBio-160 Pro	InBio-260 Pro	InBio-460 Pro						
Количество дверей	1	2	4						
Количество	4 (2 RS-485,	8 (4 RS-485,	12 (8 RS-485,						
считывателей	2 Wiegand 26-bit)	4 Wiegand 26-bit)							
Типы	26-bit Wiegand								
считывателей	RS485 серия FR								
2	3 (1 кнопка выхода, 1	6 (2 кнопка выхода, 2	12 (4 кнопка выхода, 4						
Входы	датчик двери,	датчик двери,	датчик двери,						
REIVORU	2 (1 22MOK 1 ALIX)	2 AUA) 1 (2 22MK2 2 AUX)	4 AUA) 8 (1 22MK2 (1 ALIX)						
Память карт	60,000								
отпечатка	20 000								
Журнал событий	100 000								
Связь	TCP/IP								
Размер упаковки, мм	350x90x300								
Вес брутто, кг	3.6	3.7							
Процессор	32 bit 1.2GHz CPU								
ОЗУ	128MB								
Flash Memory	256MB								
Питание	9.6-14.4B DC								
Рабочая	0-45°C								
температура									
Влажность	20% to 80%								





ZK Building, Wuhe Road, Gangtou, Bantian, Buji Town, Longgang District, Shenzhen China 518129 Tel:+86 755-89602345 Fax:+86 755-89602394 www.zkteco.com

